

# FICHE D'UTILISATION

## Canne Téléscopique pour Insecticide CTIP



Le kit est composé d'un étui contenant la tige télescopique et le tuyau d'alimentation.



Vous avez besoin d'un kit CTIP et d'un PPS 50.



Retirer la goupille de la canne.



Sortir le tuyau intégré dans la canne.



Retirer les embouts jaunes et fixer le tuyau sur celui intégré dans la canne.



Déplier la canne en faisant rentrer le tuyau à l'intérieur.



Fixer l'autre bout du tuyau sur la poignée du PPS 50 puis positionner la canne sur le nid.



Pomper le PPS 50 puis appuyer sur la poignée pour déclencher la pulvérisation.



La poudre est pulvérisée au bout de la canne.

**“Démonter le kit en faisant les opérations en sens inverse”**

**PRECAUTION D'UTILISATION : “TENEZ-VOUS ÉLOIGNÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES” POUR TOUTE UTILISATION AVEC UN PRODUIT LIQUIDE, UTILISEZ LE KIT CTIL.**

