

## 1015B DIPTER BALLS

### Comment les conserver



- **Stocker entre 15°C et 25°C**

Les billes ne supportent pas les températures trop froides ni trop chaudes.

Lors d'intervention avec des températures inférieures à 15°C ou supérieures à 25°C, ne sortir les billes qu'au dernier moment.

Ne pas laisser dans une voiture au soleil.

Ne pas exposer à la lumière, ni en plein soleil.

- **Stocker à l'abri de l'air**

Dans un sachet plastique étanche à l'air (Nous conseillons de conserver le sachet d'origine à refermer à l'aide d'un scotch)

Ne pas stocker dans les tubes, ni dans une boîte ni dans un Tupperware (même hermétique)

Les billes sont fragiles ne pas secouer le sachet ni appliquer de pression.

- **A transporter délicatement**

Les billes ne doivent pas s'entrechoquer entre elles.

Le transport des billes en tube ne doit se faire que du véhicule à la zone d'intervention (moins d'une heure pu alors logé dans un sac isotherme), celui-ci doit être rempli complètement afin d'éviter tout choc entre elles.

En fin d'intervention, remettre les billes non utilisées dans le sachet à refermer hermétiquement.